



MONTAGE HANDLEIDING VAN EEN STANDAARD SCHUIFVLIEGENDEUR

-Een schuifvliegendeur bestaat uit: bovenrail, ondergeleiding (F-profiel/ vloergeleider of H-profiel/ raamgeleider), geleidingswielen, vleugel en afdichtingsborstels.

-Bij de montage onderneemt men de volgende stappen:

1° In de lip van de bovenrail voorziet men gaatjes om daarna de montageschroeven te kunnen bevestigen.

2° Schuif de bovenrail over de geleidingswielen van de schuifvliegendeur.

3° Plaats het geheel tussen de dag en schroef de bovenrail zo hoog mogelijk vast aan het raamkozijn. Opmerking: Zorg dat de bovenrail horizontaal wordt geplaatst.

De bovenrail is nu samen met de schuifvliegendeur gemonteerd.

4° Vervolgens plaatst men de ondergeleider (gaatjes voorboren) zodanig dat deze vrij ligt van het hoekprofiel dat zich aan de onderzijde van de schuifvliegendeur bevindt.

5° Door middel van de twee stelschroeven, die zich bovenaan de schuifvliegendeur bevinden, laat men vervolgens de schuifvliegendeur zakken totdat deze enkele millimeters in de ondergeleider zit.

6° De schuifvliegendeur is nu gemonteerd.



DEMONTEN VAN EEN GEPLAATSTE STANDAARD SCHUIFVLIEGENDEUR

- 1° Bij het demonteren van de schuifvliegendeur (vleugel) draait men de stelschroeven omhoog .De schuifvliegendeur komt nu vrij van de ondergeleiding.
- 2° Verplaats vervolgens de schuifvliegendeur lichtjes naar voren .
- 3° Draai vervolgens de stelschroeven volledig los. De schuifvliegendeur is nu gedemonteerd (opmerking: de geleidingswielen blijven in de bovenrail).

Met vriendelijke groeten,

Ronny Hendriks

HR vliegenramen en-deuren BVBA